# АНАЛИЗАТОР ПАРАМЕТРОВ СЕТИ

# ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ENA3D







### СОДЕРЖАНИЕ

1 - УПРАВЛЕНИЕ И СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ:	.2
2 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:	.3
3 - МЕНЮ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ:	.4
4 - ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ:	.5
5 - ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ:	.7
6 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	.8
7 - КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:	.9
8 - РАЗМЕРЫ:1	10

ДОСТУПЕН ОПЦИОНАЛЬНО КОНВЕРТЕР MODBUS-RTU



!!! ВАЖНО !!! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

## 1 – УПРАВЛЕНИЕ И СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ:

#### 1.1 Управление:

M	- Кнопка входа в меню измерения
<-	- Кнопка уменьшения значения
+>	- Кнопка увеличения значения
	- Кнопка подтверждения выбора

#### 1.2 Светодиодная индикация

<b>- ₩</b> - V	- Напряжение (Эффективное RMS)
- <b>∖</b> - A	- Ток нагрузки
-¥́- Hz	- Частота
- <b>−</b> Cosφ	- Cosφ
- <b></b> -₩	- Активная мощность
-₩- VAr	- Реактивная мощность
-¥́- VA	- Полная мощность
<b>́,</b> V% тнр	- Коэффициент суммарных гармонических искажений напряжения %
	- Коэффициент суммарных гармонических искажений тока %
-¥́- Wh	- Активная электрическая энергия
-¥́- VArh	- Реактивная электрическая энергия
🔆 IND	- Индуктивная нагрузка
🔆 CAP	- Емкостная нагрузка
-————————————————————————————————————	- Температура окружающей среды анализатора (встроенный датчик температуры)
<b>-∖∕</b> - 1-2-3	- Состояние релейных выходов
- <b>₩</b> - k	- Множитель х1000
- <b>₩</b> - M	- Множитель x1000000







#### 9 MOD - Схемы подключения ENA3D:



**Q1** - Установка должна предусматривать внешнее отключение. Данный рубильник должен быть легкодоступен и определен как «отключающее устройство».

(\*) – Без применения понижающего трансформатора P.D2 = 1

Для применения в сетях с напряжением, превышающим допустимое значение, установите понижающий трансформатор в каждую из фаз и откорректируйте параметр *P.***......** (коэффициент трансформации).

3.	– МЕНЮ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ:
3.1	ВХОД В ОСНОВНОЕ МЕНЮ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ:
a)	Нажмите кнопку На 5 секунд.
b)	На дисплее отобразится <b>5EL</b>
c)	Нажмите кнопку — для отображения значения параметра Р.0 /
d)	Нажмите кнопку С для ввода и изменения значения параметра.
e)	Нажмите кнопку 🕁 для увеличения или кнопку 🗲 для уменьшения значения.
f)	Для подтверждения и сохранения установленных значений нажмите кнопку M для возврата в основное меню
	установки параметров.
g)	Нажмите кнопку 🗲 или 🕁 для перехода между программируемыми параметрами.
h)	Продолжите и установите все параметры до последнего Р.0Ч
i)	После установки последнего параметра нажмите кнопку $+$ для сохранения всех данных, на дисплее отобразится <b>5RU</b> и устройство выйдет из основного меню установки параметров. Все индикаторы засветятся на несколько секунд.

 Отображение на дисплее *Егг* означает что произошла ошибка и данные не сохранились. Необходимо переустановить все параметры в основном меню установки параметров.

#### Основное меню установки параметров:

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ	ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧ.
P.0 I	Ł.cur.	Коэффициент трансформации трансформатора тока.	5 50000	5
P.02	r.tu.	Коэффициент трансформации трансформатора напряжения. V <sub>LINE</sub> / V <sub>SET</sub> = 500 / 400 = 1.25)	0.40 100	1.00
P.03 <sup>(1)</sup>	Int.	Время расчёта значения мощности.	60s 360s	90s
P.04 <sup>(2)</sup>	AuEr.	Время расчёта среднего значения.	1 20	4

(1) - Параметр Р.03 регулирует время расчёта текущей мощности и сравнения его с максимальным значением.

(2) - Параметр Р.0Ч позволяет изменять время расчета среднего значения всех измеряемых величин.

#### 3.2 ВХОД В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ:

а) Нажмите кнопку (М) на 5 секунд.

 $\overline{}$ 

b) На дисплее отобразится **5EL** 

c)	Нажмите одновременно кнопки	∫на	а 2 секунды пока на дисплее не отобразится <b>5ELA</b>
----	-----------------------------	-----	--

d)	Нажмите кнопку	+2	для отоб	ражения	параметр	a <b>A.D</b>	I
----	----------------	----	----------	---------	----------	--------------	---

- е) Нажмите кнопку 🖾 для ввода и изменения значения параметра.
- f) Нажмите кнопку (+>) для увеличения или кнопку (->) для уменьшения значения.
- g) Для подтверждения и сохранения установленных значений нажмите кнопку 🕅 для возврата в дополнительное меню установки параметров.
- h) Нажмите кнопку (-) или (+) для перехода между программируемыми параметрами.

- для увеличения или кнопку Нажмите кнопку для уменьшения значения.
- Продолжите и установите все параметры до последнего **Я.**..... I)
- m) После установки последнего параметра нажмите кнопку 🕂 для сохранения всех данных, на дисплее отобразится **5***П***U** и устройство выйдет из дополнительного меню установки параметров. Все индикаторы засветятся на несколько секунд.
- n) Отображение на дисплее *Err* означает что произошла ошибка и данные не сохранились. Необходимо переустановить все параметры в дополнительном меню установки параметров.

#### Дополнительное меню установки параметров:

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	символ		ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧ.					
A.0 I	-	Подключени	е к сети	0 = Три о	фазы	1 = Одна	фаза	0 1	0
A.02	υ <b>Ο</b> ιΕ.	Напряжение (Раздел 5)	на измерите	льных кле	ммах	L/L – Три L/N – Од⊦	фазы іа фаза	220 440	400
	EE.L.I			1 = СТ н	а L1 прямое	2 = СТ на	а L1 обратное		
A.03	CE.L.2	Подключени	e ona toka (CT	1 = СТ н	а L2 прямое	2 = СТ на	а L2 обратное	1 2	1
	CE.L.3	прапсформат		/ 1 = CT н	а L3 прямое	2 = СТ на	а L3 обратное	-	
A.04	-	Частота		1 = 50 H	Z	2 = 60 HZ		1 2	1
A.05	Addr.	Последовате интерфейс Т	эльный TL	0 = Откл	іючен	1 99 =	Включен	0 99	1*
A.06	-	Температурн	ая шкала	0 = °C		1 = °F	1 = °F		0
A.07	-	Список устан	авливаемых	аварийнь	см. табл. а	варийных сигн	алов)		
A.08	-	Тип последова- тельного протокола	0 3anate   1 Ma   2 Ma   3 Ma   4 Ma   5 Ma   6 Ma   7 Ma   8 Ma   10 Ma   11 Ma   12 Ma   13 Ma   14 Ma   15 Ma   16 Pro   17 Pro   18 Pro	HTOBAHHЫЙ odbus	9600 Bds 19200 Bds 9600 Bds 4800 Bds 2400 Bds 1200 Bds 19200 Bds 9600 Bds 2400 Bds 1200 Bds 19200 Bds 19200 Bds 9600 Bds 2400 Bds 2400 Bds 2400 Bds 1200 Bds 1200 Bds 9600 Bds 9600 Bds 9600 Bds	EVEN EVEN EVEN EVEN ODD ODD ODD ODD ODD ODD ODD NONE NONE	1 Bit Stop 1 Bit Stop	0 18	0

\*Значения от 1 до 99 указывают номер устройства при подключении к последовательному интерфейсу.

#### 3.3 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ:

- При параметре **SELR** нажмите одновременно кнопки отобразится 5АЛ

Анализатор перезапустится.

ВНИМАНИЕ: Все установленные параметры и ступени сбросятся к установкам по умолчанию.

### 4 – ВХОД В МЕНЮ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ:

а) Нажмите кнопку Н на 5 секунд.

b) На дисплее отобразится **5EL** 



<-||+>||<-

на 5 секунд, пока на дисплее не

c)	Нажмите одновременно кнопки + на 2 секунды пока на дисплее не отобразится <b>5ELR</b>
d)	Нажмите кнопку +> несколько раз пока на дисплее не отобразится параметр Я. 07
e)	Нажмите кнопку С для входа в список устанавливаемых аварийных сигналов, на дисплее отобразится Я Н
f)	Нажмите кнопку 🗲 или 🕁 для просмотра аварийных сигналов, которые могут быть установлены: Я HU >
	ALU > AH   > A.oL > ALH > AC5 > AFr
g)	Нажмите кнопку 🖂 для отображения устанавливаемого значения выбранной аварийной сигнализации.
h)	На дисплее отобразится <b>Еп.ь</b>
i)	Нажмите кнопку — или + для перехода между программируемыми параметрами меню аварийных сигналов:
	E.nb > d. L. > d. u. > rEL. > <u>L inE (only for AH I)</u>
I)	Нажмите кнопку 🖂 для ввода и изменения необходимого значения параметра аварийного сигнала.
m)	Нажмите кнопку 🕂 для увеличения или кнопку 🗲 для уменьшения значения.
n)	Для подтверждения и сохранения установленных значений нажмите кнопку $\square$ для возврата к установке аварийных сигналов.
o)	После установки всех необходимых значений параметров аварийных сигналов нажмите кнопку М для возврата к списку устанавливаемых аварийных сигналов.
p)	После установки всех необходимых аварийных сигналов нажмите кнопку М для возврата в дополнительное меню установки параметров.
q)	Нажмите кнопку +> для настройки других дополнительных параметров.
r)	После установки последнего параметра еще раз нажмите кнопку 🗭 для сохранения всех данных, на дисплее

отобразится **5АU** и устройство выйдет из дополнительного меню установки параметров. Все индикаторы засветятся на несколько секунд.

s) Отображение на дисплее *Err*, означает что произошла ошибка и данные не сохранились. Необходимо переустановить все параметры в дополнительном меню установки параметров.

#### Меню установки аварийных сигналов:

ПАРАМ.	Описание	Диапазон значений Е.лЬ (по умолч.)	Задержка d.Ł.(по умолч.)	Единица времени d.ப.(по умолч.)	Настройка релейных выходов rEL. (по умолч.)	Контролируемая фаза L ı∩E (по умолч.)
AHU	Повышенное напряжение	0 = отключен 110 150 (110)	1 240 (10)	Min / Sec (Sec)	0 = отключен 1-2-3 (1)	-
ALU	Пониженное напряжение	0 = отключен 80 95 (95)	1 240 (10)	Min / Sec (Sec)	0 = отключен 1-2-3 (1)	-
АНІ	Повышенное значение тока	50 500000 (100)	1 240 (10)	Min / Sec (Sec)	0 = отключен 1-2-3 (1)	0 = BCE (0) 1 = L1 2 = L2 3 = L3
A ot	Перегрев	0 = отключен 30° 60° (60°)	1 240 (10)	Min / Sec (Sec)	0 = отключен 1-2-3 (1)	-
AFH	THD % I	0 = отключен 5 200 (120)	1 240 (10)	Min / Sec (Sec)	0 = отключен 1-2-3 (1)	-
AC5	Пониженное значение Cosф	0 = отключен 0.5 0.95 (0.90)	1 240 (10)	Min / Sec (Sec)	0 = отключен 1-2-3 (1)	-
AFr	Ошибка частоты Hz	0 = отключен ±1 ±5 (5)	1 240 (10)	Min / Sec (Sec)	0 = отключен 1-2-3 (1)	-



#### Аварийные сигналы по умолчанию:

Показания дисплея	Описание	Описание и устранение ошибки
A.P5	Ошибка настройки параметров	Установленные параметры, считываемые ПЗУ(*) неправильны. Необходимо переустановить параметры настройки.
A.PC	Ошибка настройки/ установки параметров	Установленные параметры, считываемые ПЗУ неправильны. Устройство работает с параметрами по умолчанию. Может возникнуть ошибка в расчетах результатов измерений. Пользователь не может производить настройку. Необходимо вернуть устройство производителю.
A.PU	Ошибка параметров	Установленные параметры, считываемые ПЗУ неправильны (настройка Соѕф, чувствительность, режим работы). Для сброса необходимо обратиться к производителю.
A.EE	Ошибка ПЗУ	Только в режиме тестирования можно увидеть ошибку в работает ПЗУ. Необходимо обратиться к производителю.

(\*) – ПЗУ - постоянное запоминающее устройство.

 $\overline{}$ 

Нажатием к	нопки		визуальный	аварийный	сигнал	может	быть	временно	отключён	для	проверки	результа <sup>.</sup>	тов
измерений и определения причины тревоги.													

#### 5 – ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ:

а) Отображение вида нагрузки осуществляется при помощи светодиодных индикаторов **★IND** - индуктивная или **★CAP** – емкостная.

Если при отображении значения Cosφ десятичная точка мигает на последней цифре (слева направо), то система работает как генератор, а значит отдает реактивную мощность в сеть (необходимо проверить правильность подключения CT или изменить параметр **Я.03**).

- b) Нажмите кнопку 🛄 для просмотра доступных измерений, отображаемых на экране.
- c) Свечение светодиодного индикатора **і́к** означает что соответствующее значение величины необходимо умножить x1000, в случае свечения светодиодного индикатора **і́к**М значение величины необходимо умножить x1000000.
- d) Нажмите одновременно кнопки +> для прокрутки измерений автоматически каждые 3с, нажмите кнопку

чтобы остановить прокрутку.

- e) Если в момент просмотра измеряемых значений V A Cos<sub>φ</sub> W VAr VA %THDV %THDI нажать кнопку на 1с, на экране отобразится среднее значение измеряемой величины.
- f) Если в момент просмотра измеряемых значений V A %THDV %THDI TEMP нажать кнопки засветится соответствующий светодиод и на дисплее отобразится максимальное значение измеряемой величины.
- g) Для отображения параметра **Wh**, по каждой из фаз необходимо в меню **Я**. **Д** I выбрать три фазное подключение, для отображения параметра **Wh** по одной фазе необходимо в **Я**. **Д** I выбрать подключение к однофазной сети,

нажмите кнопку 🖾 на 5 секунд для отображения суммарного значения **Wh** при три фазном подключении.

Нажмите одновременно кнопки — на 15 секунд чтобы сбросить все значения Wh.

h) Для отображения VArh, по каждой из фаз необходимо в меню **Я**. **1** выбрать три фазное подключение, для отображения параметра VArh по одной фазе необходимо в **Я**. **1** выбрать подключение к однофазной сети,

нажмите кнопку — на 5 секунд для отображения суммарного значения **VArh** при три фазном подключении.

Нажмите одновременно кнопки — на 15 секунд чтобы сбросить все значения **VArh**.



i) Если параметр **Я.** *В* **/** установлен как подключение к три фазной сети, то при отображении параметра **V** на

дисплее высветится значение L-n, для каждой из фаз, нажмите кнопку \_\_\_\_\_ для отображения фазного напряжения

Нажмите кнопку *С* более чем на 5 секунд для перехода от фазного напряжения L-n к линейному L-L или наоборот и установите в качестве отображения по умолчанию.

I) При включенном индикаторе **TEMP** на дисплее отобразится текущая рабочая температура, при долговременном

нажатии кнопки 🖾 на дисплее отобразится общее время работы анализатора.

#### 5.1 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ:

Тип измерения:		True RMS
Cosφ (L/L)	-	0.00 1.00 ±1%
Фазное напряжение (N/Lx)	VA	100 280 ±1%
Линейное напряжение (L/L)	VA	180 490 ±1%
Ток (СТ)	Α	0.05 5.5 ±0.5%
Активная мощность (Lx)	W	Класс 1
Реактивная мощность (Lx)	VAr	Класс 1
Полная мощность (Lx)	VA	Класс 1
ТНD напряжения или напряжения	%	0 255
Время работы	Н	0 to 9999 (с множителем)
Температура окружающей среды	°C	0/+60°С (или °F)

#### МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ:

Запись данных происходит происходит каждые 2 секунды, после 32 секунд записи из 16 результатов вычисляется среднее значение и сравнивается с сохранённым максимальным значением, в случае его превышения происходит процесс перезаписи и сохранения нового максимального значения. Это делается с целью избегания кратковременных ненормальных единичных скачков.

Измерение максимальной температуры производится путем единичного измерения, а не вычисления среднего значения.

#### СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ:

Считывание данных происходит каждые 2 секунды, для

примера, если параметр Р.04=10 среднее значение рассчитывается в течении 20 секунд

Первые 15 минут после подачи питания запись максимального значения измеряемой величины недоступна.

#### 6 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цепь питания			
	144x144	9 Модулей	
Напряжение питания	3x400V∼ +N	230V~ L/N	
Рабочий диапазон напряжений	-10% +10% Ue		
Номинальная частота	50 или 60Hz		
Потребляемая мощность L/N - 230V~	4 VA		
Время устойчивости к потере питания	< 50ms		
Категория перенапряжения	Класс II		

Входной ток		
Номинальный ток	5A	
Рабочий диапазон	0.050 5.5A	
Токовая перегрузка	1.1le	
Максимальная перегрузка	10Iе не более 500mS	
Категория перенапряжения	Класс II	

Диапазон измерения и регулировки			
Диапазон измерения напряжения	195460 V <b>~</b>	2 480 V∼	
Диапазон измерения тока	0.0505A		
Принцип измерения напряжения тока	TRMS		
FFT – Спектр гармоник	THD% - 64st		

Релейные выходы		
Количество выходов	3	
Контактная группа	1NO	

Емкостная нагрузка	8A – 250V∼ (AC1)	
Максимальная нагрузка основных контактов	8A (C1) - 10A (C2)	8A
Категория изоляции/Номинальное напряжение VDE0110	C/250 - B/400	
Максимальное коммутируемое напряжение	250V∼	
Электрический ресурс	20 х 100 <sup>6</sup> циклов	
Механический ресурс	100 х 10 <sup>3</sup> циклов	

Выполнение и соединения			
Сечение подключаемых проводников	Только 90°C - 1.5/2.5mm <sup>2</sup> - 16/14 AWG		
Рабочая температура	-20 / +60 °C		
Температура хранения	-30 / +70 °C		
Высота над уровнем неба	До 2000m		
Степень загрязнения	2		
Электрическая изоляция	4 kV		
Степень защиты	IP41 Передняя панель - IP20 Клеммы		
Относительная влажность (конденсация)	95 RH%		
	144x144	9 Модулей	
Тип монтажа	На дверце шкафа	DIN-рейка	
Размеры	149 x 149 x 60mm 157 x 89 x 60r		
Bec	650g 480g		

Последовательный интерфейс		
TTL	Стандартный	
Коммуникационный протокол	Собственный / MODBUS RTU	
Тип подключения	RJ11	

**Директивы ЕС:** - 2006/95/ЕС – Низковольтное оборудование - 2004/108/ЕС – Электромагнитная совместимость

#### Соответствие стандартам: СЕ маркировка

- IEC EN 55022	- IEC EN 61000-4-2	- IEC EN 61000-4-3	- IEC EN 61000-4-4	- IEC EN 61000-4-5
- IEC EN 61000-4-6	- IEC EN 61000-4-11	- IEC EN 61000-6-2	- IEC EN 61000-6-4	- IEC EN 61010-1
- IEC EN 61010-2-030				

# 7 – КЛЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:







#### 8-РАЗМЕРЫ:

#### МОДЕЛИ 144x144







Монтажное отверстие



#### ЧИСТКА УСТРОЙСТВА:

При необходимости, производить чистку устройства мягкой влажной тканью. Эта операция должна выполняться при выключенном устройстве, а также с отключением его от любого источника питания.

